



Arbeitsschritte zur Installation der AkoTec hp- Kollektoren ins T-SOL 4.5

1. Bitte schließen Sie Ihr T*SOL, sofern es geöffnet ist.
2. Bitte kopieren Sie die angehängten *.kom Dateien, nachdem Sie diese auf Ihren Rechner geladen haben, in folgendes Verzeichnis:

C:\Programme\Valentin EnergieSoftware\TSOL Pro
4.5\Database\Components\Collector

Wählen Sie hierzu in Ihrem Windows-Explorer die Funktion "Ordner". Das Umbenennen, Löschen oder Verschieben der vorhandenen Ordner und Dateien sollte auf jeden Fall vermieden werden.

3. Wenn Sie nun Ihr T*SOL erneut öffnen, finden Sie die Kollektoren im Programm.